



Przewody we wkładach RJ należy zacisnąć przed umieszczeniem w nakładce!

Demontaż:

Należy małym śrubokrętem wypchnąć od tyłu klin (1), a następnie podważyć zatrzask wkładu (2).

